



PROGRAMMERINGSANVISNING MONOTRON 200

23801 (1-kanal) 23802 (2-kanaler)

INSTÄLLNING KLOCKA

1. Ställ röd omkopplare i läge 🕒
2. Välj rätt dag med knapp 1-7 🖱️
(1 måndag, 2 tisdag osv.)
3. Ställ rätt tid med +/- knapparna. 🖱️

PROGRAMMERING

Ställ röd omkopplare i läge C1 (C2).

1. Välj dag(ar) med knapp 1-7 🖱️
2. Välj till- eller frånslag med ON/OFF-knapp. 🖱️ ("Till" föreslås automatiskt)
3. Ställ önskad tid med +/- knapparna. 🖱️
4. Tryck "ENTER".
5. Uret frågar automatiskt efter nästa till- och frånslagstid.
6. Ställ nästa tid med +/- knapparna.
7. Tryck "ENTER". 🖱️
8. Osv. enligt punkt 1-5.
9. Vid max antal till/frånslag lyser "END" på displayen

DRIFTLÄGE

Ställ röd omkopplare i läge "AUTO".

Uret intar driftläge och visar

- aktuell tid
- aktuell dag
- kanal "TILL/FRÅN". ("ON/OFF")

ÄNDRING AV PROGRAM

1. Ställ röd omkopplare i läge C1 (C2)
2. Välj dag(ar) som skall ändras med knappar 1 -7. 🖱️
3. Tryck "ENTER" tills tiden som skall ändras visas. 🖱️
4. Ändra tid med +/- knapparna
5. Tryck "ENTER" 🖱️
6. Återgå till läge "AUTO".

SOMMAR/VINTERTID

1. Ställ röd omkopplare i läge 🕒
2. Ställ rätt tid med +/- knapparna. 🖱️
3. Återgå till läge "AUTO".

PROGRAM TILL/FRÅN

1-23 tim / 1-27 dagar

1. Ställ röd omkopplare i läge "MANU".
2. Välj "TILL/FRÅN" med "ON/OFF"-knappen
3. Välj önskad tid med - / + . 🖱️
4. Återgå till läge "AUTO".
5. ON/OFF blinkar
6. Efter inställd tid återgår uret till normalprogram.

PERMANENT TILL/FRÅN

1. Ställ omkopplare i läge "MANU".
2. Välj "TILL/FRÅN" med "ON/OFF"-knappen 🖱️
3. Låt omkopplaren stå i läge "TIMER".
4. Återgå till "AUTO" efter önskad "TILL/FRÅN"-tid

För att stega igenom programmet välj C1(C2). Stega igenom programmet genom att trycka ENTER.
Uret är programmerbart utan driftspänning. För full funktion fordras driftspänning.